TOALLERO ELÉCTRICO PLANO C/WIFI

Manual de Instrucciones

Modelos:
FLB.500
FLB.750

- Gracias por preferir nuestros productos.
- Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y consérvelo en un lugar seguro.
- En caso de que extravíe el Manual del Propietario, por favor visite www.anwo.cl
- Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden sobrecalentarse y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.

Debe seguir las pautas de seguridad habituales al usar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños.

- Lea las instrucciones atentamente.
- El producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- El artículo debe ser usado solo para lo que fue diseñado.
- Revise el artículo cuidadosamente antes de usar. No encienda el calentador si presenta alguna falla o si el cable está dañado.
- **¡ADVERTENCIA!** Los niños deben ser supervisados para evitar que ellos jueguen con el aparato.
- **¡ADVERTENCIA!** El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- **¡ADVERTENCIA!** El aparato de calefacción no debe colocarse en contacto directo con el piso o pared.
- **¡ADVERTENCIA!** El aparato de calefacción no debe colocarse cerca de cortinas, materiales inflamables, combustibles o recipientes presurizados..
- Conecte el producto solo una fuente de corriente alterna.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante, por su servicio de postventa o por el personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Asegúrese de que el calentador esté conectado a la red eléctrica (220V), como se indica en el calentador.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- No enchufe el artículo antes de que esté montado en la pared o sobre las patas de soporte.
- Enchufe el calentador solo a un enchufe con conexión a tierra.
- No utilice una fuente de alimentación no estándar.
- Antes de enchufar el calefactor, asegúrese de que esté apagado.
- No use este artículo al aire libre.
- Evite colocar objetos en las salidas de aire.
- Siempre debe apagar y desenchufar el calentador cuando no se use durante mucho tiempo.
- Preste especial atención si el calefactor se utiliza en habitaciones donde residen niños, personas con capacidad reducida o ancianos.
- El calentador no debe instalarse directamente debajo de una toma de corriente.
- El cable de corriente no debe colocarse debajo de ningún tipo de alfombra. Asegúrese de que el cable esté tendido de tal manera que nadie pueda tropezar con él.
- El calentador no debe usarse si el cable o el enchufe están dañados. El calefactor no debe utilizarse si se ha caído al suelo o se ha dañado de cualquier otra forma que provoque un mal funcionamiento.
- Para evitar situaciones peligrosas, el cable debe ser reparado por el fabricante o por un experto, si se ha dañado.
- Utilice solo piezas de repuesto originales para la reparación.
- Evite el uso de cables de extensión, que pueden sobrecalentarse y posiblemente provocar un incendio.
- Nunca cubra las rejillas de ventilación del calentador. Evite los posibles peligros de incendio asegurándose de que las entradas de aire no estén bloqueadas ni cubiertas. El calentador debe usarse en habitaciones con pisos planos.

- El calentador no debe instalarse cerca de materiales inflamables de ningún tipo porque siempre puede haber riesgo de incendio.
- El calentador nunca debe usarse en habitaciones donde se almacene gasolina, pintura u otros líquidos inflamables, como en una bodega.
- Nunca toque un calentador eléctrico con las manos mojadas. El calentador debe instalarse de manera que una persona que se duche o se bañe no pueda entrar en contacto directo con él.
- El calentador se calienta cuando está encendido. Por lo tanto, tenga cuidado y evite quemar su piel.
- Evite sobrecargar la red (el circuito) donde está conectado el calentador. El calentador puede sobrecargar el circuito si otros dispositivos eléctricos están conectados a la misma toma de corriente.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del dispositivo, a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender / apagar el dispositivo, suponiendo que el dispositivo esté montado de acuerdo con las instrucciones de montaje y que los niños hayan recibido instrucción o supervisión sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros involucrados.
- Está prohibido colocar el objeto en el agua.
- Proteja el producto de los impactos de las esquinas afiladas y de la humedad.
- No toque el calefactor con las manos mojadas.
- Si hay agua en la superficie del calefactor, desconéctelo inmediatamente.
- Si el calentador cae en el agua, desconéctelo inmediatamente. No meta las manos en el agua.
- Siempre desconecte el artículo después de su uso, antes de limpiarlo o si encuentra defectos.
- Cuando apague el calentador, mantenga la mano en el enchufe y tire de él. No tirar ni torcer el cable.
- No enrolle el cable alrededor del aparato después del uso.
- Aplane suavemente el cable cuando no use el calentador.
- Asegúrese de que la línea de energía fija tenga un interruptor de desconexión que permita que el dispositivo se desconecte completamente de la red eléctrica doméstica (incluido el cable piloto, cuando esté presente, de acuerdo con las reglas de cableado).
- Eliminar este aparato de acuerdo con la legislación vigente para la eliminación y gestión de residuos.

1. ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
Tipo de aislamiento: ⧈
Grado de protección: IP24

Ítem N°	POTENCIA	Cantidad tubo horizontal	Dimensiones del producto		
			L(CM)	W(CM)	H(CM)
FLB.500	500W	2+2+4	55	5	81
FLB.750	750W	3+4+5	55	5	104

2. INFORMACIÓN GENERAL

Almacenamiento y mantenimiento:

Evite almacenar el aparato en lugares con riesgo de congelación. Proteger de las heladas.

Desembale el dispositivo con cuidado y póselo sobre los esquineros de poliestireno o un soporte blando para evitar daños.

El paquete contiene:
– El dispositivo
– Soportes para montaje en pared
– Instrucciones

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de la instalación y el uso. Conservar para futuras consultas.

Instale y utilice el dispositivo como se describe en estas instrucciones únicamente.

Este manual no cubre todas las situaciones que puedan surgir. Se debe aplicar precaución y sentido común al instalar, operar y reparar el dispositivo.

Quedan expresamente prohibidas la modificación de las características de fábrica del dispositivo y la retirada de cualquier componente fijo, incluidas las tapas y/o la o rotación del dispositivo de control de cualquier forma.
Asegúrese de que el equipo esté completo y sin daños. Si el dispositivo está dañado, no lo use y comuníquese con su distribuidor local o con un profesional calificado.

3. POSICIONAMIENTO E INSTALACIÓN

ADVERTENCIA:

Este dispositivo está diseñado solo para secar toallas mojadas en agua. No debe utilizarse para otros fines. El equipo debe utilizarse montado permanentemente en una pared como se describe en las instrucciones.

En baños (con bañera o ducha), instale el toallero fuera del volumen 1.
El dispositivo debe instalarse de tal manera que el interruptor, los controles electrónicos y otros dispositivos de control no puedan ser tocados por alguien en el baño o la ducha. Los controles electrónicos y otros dispositivos de control deben estar siempre en el volumen 3. El dispositivo no debe estar conectado con un enchufe.



3.1 MONTAJE EN PARED

Los tornillos y tarugos suministrados son adecuados para paredes sólidas. Para todos los demás tipos de pared, utilice tornillos y tarugos adecuados. Asegúrese de que los tornillos y anclajes incluidos en el paquete de montaje sean adecuados para el tipo de pared en la que está montando el dispositivo. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor local.



Fig. 1

	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Producto	1
2		Pieza de soporte	4
3		Tornillo	4
4		Pieza de soporte	4
5		Pieza de soporte	4
6		Tornillo	4
7		Pieza de soporte	4
8		Tornillo	4
9		Tarugo	4

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

1. La distancia mínima recomendada entre la parte inferior y el suelo es de 600 mm.
2. Con un lápiz, marque los cuatro agujeros en la pared, como se muestra en la figura 3 (FLB.500) y Figura 4 (FLB.750), taladre e inserte el tarugo 9.
3. Fije la pieza 7 usando el tornillo 6.
4. Inserte la pieza 5 en la pieza 7 y fíjelas usando el tornillo 8. La longitud es ajustable.
5. Fije la parte superior del secador de toallas, insértela entre la pieza 5 y la pieza 4, luego fíjelas usando el tornillo 3. Finalmente cubrir con la pieza 2.
6. Para fijar la parte inferior del secador de toallas, repetir pasos.

3.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Se recomienda que el dispositivo sea instalado por un profesional cualificado.

El dispositivo debe instalarse de conformidad con la legislación nacional que regula los equipos e instalaciones eléctricas. Cuando el equipo esté instalado, apague la alimentación eléctrica.

El dispositivo requiere una fuente de alimentación de 220V ~ 50 Hz.

Asegúrese de que la línea eléctrica fija esté equipada con un interruptor de desconexión que permita desconectar completamente el dispositivo de la red eléctrica doméstica, incluido el cable piloto, cuando esté presente, de acuerdo con las reglas de cableado.

Si el aparato está instalado en un baño, la línea eléctrica debe estar equipada con un RCD (dispositivo de protección contra corriente residual de alta sensibilidad) de 30 mA.

La línea de alimentación debe estar protegida por el mismo dispositivo de protección diferencial. Los aparatos conectados permanentemente deben conectarse mediante un bloque conector colocado dentro de una caja de conexiones adecuada. Al instalar el electrodoméstico en habitaciones húmedas (cocina, baño), el punto de conexión con la red doméstica debe estar al menos a 25 cm del piso.

Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda entrar en contacto de ninguna manera con la superficie del dispositivo.

4. REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El dispositivo está diseñado para calentar habitaciones. Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.

Mantenga materiales combustibles, inflamables o presurizados (por ejemplo, latas de pulverización, extintores de incendios) al menos a 50 cm del aparato. No vaporizar ningún tipo de sustancia en la superficie del dispositivo.

Nunca toque el dispositivo con las manos o los pies húmedos o mojados.

No moje la unidad de control digital con agua u otros fluidos. Si esto ocurre, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje que se seque completamente.

4.1 CONTROL:



Confort: muestra la temperatura fijada en modo Confort, rango de 7-30°C ícono encendido.

ECO: muestra la temperatura fijada en modo ECO, rango de 7-30°C, ícono encendido.

Anticongelante: muestra la temperatura fijada en modo anticongelante, la temperatura es de 7°C, ícono encendido.

Temporizador: Muestra la hora actual, ícono encendido.

Booster: muestra el tiempo de calentamiento, ícono encendido.

Función ventana abierta: Si la temperatura baja 2°C en 5 minutos, la función de ventana abierta se iniciará automáticamente.

Calefacción: La luz de la pantalla LCD muestra el color rojo.

4.2 FUNCIONAMIENTO:

4.2.1 Seleccionar modo:

Cada vez que presiona el botón , puede seleccionar entre los modos confort , ECO , anticongelante , temporizador , booster en secuencia.

4.2.2 Modo Confort:



Presione y seleccione el modo confort . La temperatura predeterminada es de 19°C. El rango de temperatura es desde los 5°C a 30°C. Presione o para establecer la temperatura. Si la luz LCD es roja, significa que el equipo está calefaccionando, si la luz es blanca significa que no hay calefacción.

4.2.3 Modo ECO:



Presione ☰ y seleccione el modo ECO ☽. La temperatura predeterminada es de 15.5℃. El rango de temperatura es desde los 5℃ a 30℃.

Presione ⊕ o ⊖ para establecer la temperatura. Si la luz LCD es roja, significa que el equipo está calefaccionando, si la luz es blanca significa que no hay calefacción. Tenga en cuenta que la temperatura del modo ECO siempre es inferior al modo confort.

4.2.4 Modo anticongelante:



Presione ☰ y seleccione el modo anticongelante ❄. La temperatura predeterminada es de 7℃. Esta temperatura no se puede modificar. Si la luz LCD es roja, significa que el equipo está calefaccionando, si la luz es blanca significa que no hay calefacción.

4.2.5 Ajuste de horas y modo de programación semanal:

Presione ☰ y seleccione el modo temporizador ◷, luego puede establecer la hora, los minutos, la semana (1 a 7 significa de lunes a domingo), y seleccionar el programa en ejecución (P1 a P9) para cada día. Tenga en cuenta que hay 9 programas predeterminados (P1 a P9), y si lo desea, también puede personalizar estos 9 programas usted mismo. Instrucciones en pantalla y configuración como se muestra a continuación:

Siempre use ⊕ o ⊖ para establecer horas, minutos, semanas y seleccionar los programas semanales de P1 a P9 .



Presione y mantenga ☰ por 3 segundos



Presione ☰



Presione ☰



Presione ☰



P1 a P9 no parpadeará, pero aún puede ajustarse

Presione ☰



Repita hasta el domingo (7) y presione ☰ para salir

Presione y mantenga ☰ por 3 segundos



Presione ⊕ y ⊖ para cambiar,

⊕ es modo confort, se muestra ■ y

⊖ significa ECO, se muestra □

Tenga en cuenta que puede cambiar la configuración predeterminada del programa en ejecución (P1 a P9) en este paso. Si desea cambiar P1, configure en P1, si cambia P2, luego configure en P2, repita hasta P9.

Estado de funcionamiento: Muestra el tiempo establecido. En modo confort, el ícono ▮ se ilumina por 3 segundos y se apaga por 1 segundo. En el modo ECO, el icono ▮ no se ilumina durante 3 segundos y se ilumina durante 1 segundo. A continuación, se muestra un ejemplo:

Esto muestra que la hora es 12:05, y la flecha roja indica que el dispositivo funciona en modo confort, el icono de confort también se ilumina.

Configuración predeterminada de P1 a P9 como se muestra a continuación:

P1: modo confort de 6:00 a 22:00, el resto de las horas en modo ECO.

P2: modo confort de 19:00 a 6:00, el resto de las horas en modo ECO.

P3: modo confort de 6:00 a 9:00 y de 16:00 a 22:00, el resto de las horas en modo ECO.

P4: modo confort de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00, el resto de las horas en modo ECO.

P5: Todas las horas en modo ECO.

P6: Todas las horas en modo confort.

P7: modo confort de 16:00 a 22:00, el resto de las horas en modo ECO.

P8: modo confort de 6:00 a 12:00, el resto de las horas en modo ECO.

P9: modo confort de 8:00 a 17:00, el resto de las horas en modo ECO.



4.2.6 Modo Booster:



Presione ☰ y seleccione el modo booster ⧖. Puede mantener la calefacción entre 0,5 a 2 horas, presione ⊕ o ⊖ para cambiar la hora. Una vez finalizado el tiempo programado, se volverá al modo anterior.

4.2.7 Función ventana abierta:

Si abre una ventana ampliamente en el espacio donde se encuentra el secador de toallas, un sensor detectará la fuerte caída de temperatura. Si cae 2° C en 5 minutos, significa que se inicia la función de ventana abierta y el calentador de toallas entrará en modo anticongelante y dejará de calentarse, mostrando F2 en la pantalla



El secador de toallas se vuelve a encender automáticamente después de 65 minutos, sin embargo, puede volver a encenderlo manualmente antes de que finalicen los 65 minutos presionando ☰

Tenga en cuenta que la función de ventana abierta es una configuración predeterminada y no se puede ajustar.

5. Instrucciones función WiFi

Utilice la ANWO Home App para iOS o Android. Busque y descargue la aplicación desde Apple Store o Google Play.
Al conectar su calentador WiFi con el dispositivo iOS / Android, usted podrá controlar lo siguiente:

- Encender / Apagar
- Establecer modos de funcionamiento: Confort/ECO/Anticongelante/Boost
- Establecer programas semanales
- Establecer temperatura
- Establecer grupos (poner calentadores en una zona)
- Compartir el calentador con otras personas

6. Conexión WiFi:

- Conéctese a la fuente de alimentación y encienda el equipo con el botón de encendido, este entrará en modo
- de espera. Tenga en cuenta que el símbolo de WiFi parpadeará en este momento.
- En el modo de espera, mantenga presionado el botón de selección de modo por 3 segundos, luego, el símbolo
- de WiFi dejará de parpadear, y ahora podrá utilizar la aplicación ANWO Home app para conectar su producto.

- Abrir la app ANWO Home app, aparecerá un mensaje para pedirle que agregue este producto automáticamente, luego siga las instrucciones de la APP paso a paso. O si desea agregar el producto de forma manual, seleccione "Dispositivo ANWO"
- Luego siga las instrucciones de la APP paso a paso.
- Durante la conexión, la pantalla muestra 

(rotación en sentido horario).
- Si la conexión es exitosa, la pantalla muestra .

- Si la conexión falla, la pantalla muestra .

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si surgen problemas técnicos, póngase en contacto con un profesional cualificado (reconocido o autorizado por el distribuidor o fabricante) o con su distribuidor local.

Todas las operaciones en el equipo deben ser realizadas por un profesional cualificado, que antes de realizar el mantenimiento debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado, frío y desconectado de la red doméstica.

Antes de limpiar, apague siempre el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica.

Para limpiar, simplemente limpie con un paño suave y húmedo y detergente neutro. Nunca use productos de limpieza o disolventes abrasivos o corrosivos.

Para mantener la eficiencia, retire el polvo de la superficie del aparato al menos dos veces al año con una aspiradora.

8. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

El icono del cubo de basura indica que el producto debe clasificarse. Debe reciclarse de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para los residuos. Al clasificar los productos que llevan este símbolo, ayudará a reducir el volumen de residuos incinerados o enterrados, y a reducir cualquier impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente.

ANWO

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

RED DE SUCURSALES

· Casa Matriz
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina.

· Sucursal La Serena
Av. La Cantera 655, Coquimbo.

· Sucursal La Reina
La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.

· Sucursal Concepción
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.

· Sucursal Temuco
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.

· Sucursal Puerto Montt
Ruta V-505, KM 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

· Sucursal Viña del Mar
Variante Torquemada 340, (Camino Quillota), Viña del Mar.

anwo.cl